




-  = Lämpömittari
-  = Painemittari
-  = Lämpötilan mittausanturi

LS1= Käyttöveden lämmönsiirrin
LS2= Lämmityksen lämmönsiirrin

LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Säätökeskus TC1 ohjaa säätöventtiiliä TV1 käyttöveden lämpötilan tuntoelimen TE1 mittausarvon perusteella pitää käyttöveden lämpötilan säätökeskuksen asetusarvon mukaisena. Ohjearvo 58 °C.

LÄMMITYSVERKOSTON MENOVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Säätökeskus TC2 ohjaa säätöventtiiliä TV2 menoveden lämpötilan tuntoelimen TE2A ja ulkoilman lämpötilan tuntoelimen TE2B mittausarvojen perusteella, pitää lämmitysverkostoon lähtevän menoveden lämpötilan säätökeskuksen asetusarvojen mukaisena.