

E450-mittari



1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkentäilaitteen painike

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentäilaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta. Pois- ja päällekytkennässä on noin 10 sekunnin viive.

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti pääkytkimestä tai pääsulakkeista!

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä kahdeksan sekunnin välein. Tarvittaessa lukemia voi selata näytön selauspainikkeesta. Lukematunniste kertoo, mikä energialukema näytöllä on.

1. Tilatunniste:

- sähköt katkaistu
- sähköt päällä

2. Energialukema

3. Lukematunniste

- 1.8.0 - kokonaisenergiankulutus
- 1.8.1 - päiväsähkö
- 1.8.2 - yö sähkö
- 0.9.1 - kellonaika
- 0.9.2 - päivämäärä



Landis+Gyr (Europe) AG

Theilerstr. 1, 6301 Zug, Switzerland
Phone +41 41 935 6000, Fax +41 41 935 6601
info@landisgyr.com

Landis+Gyr Oy

Salvesenintie 6, 40420 Jyskä
Puhelin +358 14 660 100, Faksi +358 14 330 7510
sales.finland@landisgyr.com